

METAL DETECTOR 2

Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: Il rilevatore si allunga da 50 a 90 cm

Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni.

Nota:

Non è un rivelatore di bombe inesplose, non usatelo per cercare oggetti esplosivi nascosti!


Semplicità di uso

Circuiti integrati

Basso consumo: le batterie da 9 Volt durano circa 40 ore


Batterie:

- 1) Aprite lo scompartimento utilizzando un cacciavite in direzione antioraria. (Figura 1)




- 2) Inserite le batterie prestando attenzione ai simboli dei poli (+) e (-). (figura 2)

- 3) Chiudete lo scompartimento ruotando il cacciavite in senso orario (figura 3)




Regolazione della sensibilità

1. Girate la manopola di controllo verso la scuderia udite un suono prolungato e la luce rossa si accende (figura 4 e 5)



ino a che non si accende la luce rossa (figura 4 e 5)

2. Ora ruotate lentamente la manopola di controllo verso la scuderia finché il suono non si interrompe e si accende la luce rossa (figura 6)



≥ il suono si interrompe e si accende la luce rossa (figura 6)

Istruzioni operative

1. Ruotate il cerchio in direzione oraria prima dell'utilizzo. Per allungare il Metal Detector, rilasciate la levetta di bloccaggio e allungate l'asta. Quando avete finito bloccate la levetta nella posizione di partenza. (Figura 7)




Figura 7

Metodi di ricerca

1. Fate scorrere il cerchio vicino e parall




Figure 9




Figure 8

Attenzione:

Tenete l'anello perpendicolare al terreno come illustrato nella figura

2. Il cerchio deve essere mantenuto in c
all'altro) per fare sì che il detector r
metalli. Se invece viene tenuto immobile
rettamente. (Figura 10)



3. Quando l'oggetto di metallo viene loc
accenderà la luce rossa. (Figura 11)

Distanze di rilevamento (approssimate):

- Anello 30mm
- Chiave 40mm
- Orologio 50mm




Figure 12

Dove cercare

1. Usate la vostra immaginazione, gli oggetti preziosi possono essere trovati nei luoghi dove le persone si riuniscono, vivono, camminano e giocano.
2. Chiedete il permesso prima di cercare in una proprietà privata.

Riporre il metal detector

1. Quando non utilizzate il metal detector assicuratevi di ruotare la manopola di controllo nella posizione "OFF" (spento). (Figura 12)
2. Se pensate di non utilizzare il metal detector per molto tempo rimuovete le batterie dal loro scompartimento.
3. Riponete il metal detector in un luogo asciutto.

DIVERTITEVI !!! E..... BUONA FORTUNA !!!